

AC[®] SCHNITZER

-Montageanleitung-

Cover Set Heritage



Teile-Nr.: S700-68774-15

Allgemeine Hinweise!



AC Schnitzer –

Wichtige Hinweise!

Wichtige Hinweise!

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten komplett zu lesen und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich jeden Arbeitsschrittes. Technische und redaktionelle, sowie inhaltliche Änderungen vorbehalten!! AC Schnitzer übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemässen Einbau entstehen!

Ware vor Beginn der Arbeiten auf Vollständigkeit und Unversehrtheit prüfen.

Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden.

Diese Montageanleitung ist ausschliesslich zum Gebrauch durch autorisierte AC Schnitzer bzw. BMW Händler bestimmt. Zielgruppe dieser Montageanleitung ist in jedem Falle an BMW Fahrzeugen ausgebildetes Fachpersonal mit entsprechenden Fachkenntnissen und Werkzeugen. Kenntnisse bezüglich Materialeigenschaften und Normen werden vorausgesetzt! Arbeiten an Hydrauliksystemen sollten nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden!

Vor der Montage:

Zur Montage ist das Fahrzeug in ausreichender Weise gegen Wegrollen oder Umstürzen zu sichern.

Hierzu empfiehlt sich die Verwendung des serienmäßigen Hauptständers oder eines original BMW Montageständers! Halten Sie Kinder und Haustiere vom Arbeitsbereich fern!

Unfallgefahr durch Hängenbleiben oder elektrischen Kurzschluss! Legen Sie daher vor Beginn der Arbeiten Schmuck (Ketten, Uhren, Ringe etc.) ab!

Nach der Montage:

Nach Abschluß der Arbeiten ist ggf. eine Probefahrt durchzuführen! Nach beendeter Probefahrt sind alle Schraubverbindungen auf festen Sitz und alle beweglichen Teile auf ausreichenden Freigang zu prüfen.

Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten)

Die Einbauzeit beträgt ca. 2 AW, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abweichen kann. (Dieser Wert gilt nur als Empfehlung und ist nicht bindend!)

Erforderliches Werkzeug

- Standard Torx Werkzeug KFZ

Montageanleitung Nr.: S700-68774-15 / Stand: 10 / 2014 RVo

AC Schnitzer - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -300 Fax -135 / www.ac-schnitzer.de

AC Schnitzer Cover Set Heritage

Kapitel	Seite
1. gelieferte Bauteile	4
2. Montage des AC Schnitzer Cover Set	5

AC Schnitzer Cover Set Heritage



A AC Schnitzer Cover Set "Heritage"

AC Schnitzer Cover Set Heritage

2. Montage

- Fahrzeug vor Beginn der Arbeiten gerade positionieren.
- An beiden Vorratsbehältern Papier oder Lappen anbringen um austretende Flüssigkeit aufzufangen.
- An jedem Deckel alle 4 Befestigungsschrauben lösen und entnehmen (und aufbewahren) (Abb. 1)

ACHTUNG: Eventuell austretende Flüssigkeit sofort auffangen und entsprechend neutralisieren!

- An beiden Deckeln serienmäßige Dichtung abnehmen und auf gelieferte AC Schnitzer Deckel auflegen.
- Zuvor Faltenbalg mit fusselfreiem Tuch abwischen (Abb. 2).

- Ausgetretene Flüssigkeit ist entsprechend den BMW Vorgaben zu ersetzen

- Behälterrand mit fusselfreiem Tuch reinigen
- AC Schnitzer Deckel entsprechend ihrer Kontur auflegen und mit den entnommenen Schrauben befestigen.
- Hierbei darauf achten, dass die Schrauben auf der gleichen Seite verwendet werden, wo diese demontiert wurden (Abb. 3).

